

KOMPATIBILITÄTSTABELLE



Folgende Regeln sind zu einzuhalten:

- Es sind nur geprüfte und zertifizierte Systeme zu verwenden.
- Die Traversen müssen kraftschlüssig verbunden werden können (spiel- und zwängfrei).
- Wenden Sie nur die Belastungstabelle der schwächsten Traverse an.
- Die Dokumentation der Position der Systeme und des Aufbaus sollte sorgfältig und exakt aufgeführt werden.
Dies gilt bei der Erstellung einer Statik oder eines Baubuches.
- Beachten Sie, dass Bolzen und Verbinder nicht vertauscht werden.

Eurotruss

Global Truss (bis Baujahr 09/13)

	FD32	FD33	FD34	HD32	HD33	HD34	FD42	FD43	FD44	HD42	HD43	HD44	F14	F31	F32	F33	F34	F33P	F34P	F42	F43	F44	F44P	
Naxpro-Truss FD14													✓											
Naxpro-Truss FD31														✓										
Naxpro-Truss FD32	✓														✓									
Naxpro-Truss FD33		✓														✓								
Naxpro-Truss FD34			✓														✓							
Naxpro-Truss HD32				✓																				
Naxpro-Truss HD33					✓													✓						
Naxpro-Truss HD34						✓													✓					
Naxpro-Truss FD42							✓													✓				
Naxpro-Truss FD43								✓													✓			
Naxpro-Truss FD44									✓													✓		
Naxpro-Truss HD42										✓														
Naxpro-Truss HD43											✓													
Naxpro-Truss HD44												✓												✓

NAXPRO
TRUSS

